

RELACION TEKNIK

IMPIANTI I MBROJTJES NGA ZJARRI

**PERGATITJA E PROJEKT-ZBATIMIT DHE SUPERVIZIONIT PER  
AGJENCIEN E E OFRIMIT TE SHERBIMEVE PUBLIKE TE  
INTEGRUARA, KOMBINAT, TIRANE.  
REF. AL-8521-CS/CQ/2.05.08**

## 1.1 TE PERGJITHSHME

Impjanti i mbrojtjes nga zjarri i objektit do te realizohet ne baze te standarteve te vendeve te Komunitetit European, UNI 10779 si dhe sipas standartit Shqiptar Gjate procesit te aplikimit te sistemit duhet qe te kontaktohet me autoritetet vendore te MKZSH per te siguruar nje testim dhe aprovim te ketij instalimi.

Duke marre ne konsiderate karakteristikat e nderteses ,burimet e zjarrit, materialet do te perdoren substanca shuarese si me poshte :

- Fikes dore 9kg ABCE
- Te vendosen ne vende te dukshme
- Te jene gjithmone ne gadishmeri
- Te rimbushen pas cdo perdorimi

## 1.2 PERDORIMI

Fiksat me pluhur perdoren per fikjen e zjarreve ne lendet: dru, leter, plastike, lengje dhe gaze te djegshme, aparatura dhe paisje elektrike dhe vajra vegjetale.

- Shuarja e zjarrit arrihet nga izolimi i lendes qe digjet nga oksigjeni i ajrit.
- Pluhuri nuk eshte helmues dhe as korrodiv.

## 1.3 DISTANCA

Fiksat duhet te pozicionohen afer zonave te rrezikut por jo dhe aq afer qe te mos jete e munduar aksesimi i tyre gjate renies se zjarrit.

Maksimumi i distancave te vendosjes se fikesave se sipas klasave:

- class A: 30 m;
- class B: 10 m;
- class C: 30 m;
- class D:
- class F: 10 m.



## 2.1 EVAKUIMI

1. Shenjat e daljeve te sigurise duhet te jene ne perputhje me EN ISO 7010 "Graphics symbols-Safety colors and safety signs-Registered safety signs"

- Orientimi i njerezve gjate levizjes

duhet te behet nepermjet shenjave treguese fosforeshente.

-Gjate evakuimit nuk duhet te kete grumbullime njerezish ne afersi te daljeve evakuese

- Njerezit pas daljes nga ndertesa grumbullohen ne nje shesh te percaktuar me pare.

**PER HYDRO&ENERGY sh.p.k.**

Ing .Nikolin Risilia \_\_\_\_\_  
Tirane me \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /2018